







**⚠ 注意**

1. 機械の使用に関しては、取扱説明書、操作の訓練等により、機械をよく理解した上で取り扱って下さい。
2. 機械の調整や段取交換は、運転を切る等機械の停止を確実のうえ行って下さい。
3. 主軸の回転数は、使用するチャック等の内最も低い許容回転数以下で指示して下さい。
4. 機械には、高電圧が使用されています。通電中は電線箱のドアを開けたり、電線保護カバーを外すことはしないで下さい。

株式会社 エグロ (BL)



ВНИМАНИЕ  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ОБ ОПАСНОСТИ  
ПОРЯДОК РАБОТЫ

1000

1000				
A	B	C	D	E
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

127  
1000